

An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de



M-Bus Assistant 2

Benutzerhandbuch



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

(∨n∎x

Inhaltsverzeichnis

1 Funktionsübersicht	
2 Installationshinweise	
2.1 Systemanforderungen	4
2.1.1 Betriebssystem	4
2.1.2 Hardware	4
2.2 Installation.	4
2.2.1 Installationspfad	5
2.2.2 Daten / Datensicherung	5
2.2.3 Vorhandene Version aktualisieren.	6
23Lizenz	
2.3.1 Allgemeine Hinweise	
2.3.2 Lizenztypen und Funktionsumfang	
2 3 3 Lizenz anzeigen / annassen	7
2 3 3 1 Lizenz manuell ändern (ohne lokalen Internetzugang)	8
2.3.4 Lizenz auf anderen PC übertragen	9
3 Benutzeroberfläche	10
3 1 Menüleiste	11
3 2 Navigationsleiste	
3 2 1 Objekte hinzufügen oder entfernen	12
3 3 Hauntansicht	
3 3 1 Standorte	12
3 3 2 Pegelwandler	13
3 3 2 1 Alloemeines	13
3 3 2 2 Gerätesuche und Konfiguration	10
3 3 3 Garata	
	16
3 3 3 2 Detailansicht	10
3 3 3 3 Header	
3 3 3 1 Pohdatan	18
3 3 3 5 Datenerfaceung / Evport	10
3.3.4 Kunden	20
	20
3.3.4.1 Aligentettes	20
3.3.4.3 Pechnungen	
2.2.4.2.1 Dechnung annaccon	
3.5.4.5.1 Recillung anpassen	20
3.3.6 Automatische Ausleeung	
3.3.6 1 Zeitalan fastlagan	2J 26
3.3.0.1 Zeilpiäit tesileyett	20
2.4 Einstellungen	
3.4 EINSTEINUNGEN	20 ງາງ
3.4.1 NEWINUNY	20 20
2.5 Eroignicanzoigo	
J.J Eleiyilisdilleiye	ວປ ວາ
4 Weitere mitoffiationen.	ວI ວາ
4.1 THINVEISE ZUITI USV - EXPUT	ວາ



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

1 Funktionsübersicht

Einfache Handhabung

- Übersichtliche Baumstruktur (Standorte → Pegelwandler → Geräte)
- Vielseitige M-Bus Suchoptionen (Primär, Sekundär, Direktsuche...)
- Detaillierte Informationen zu erfassten Datensätzen
- Datenauslesung über TCP/IP oder serielle Verbindung

Automatische Datenerfassung

- Auslesung mit vielseitig konfigurierbaren Intervallen (monatlich, täglich, stündlich...)
- Unterschiedliche Auslesezeitpunkte für einzelne Pegelwandler und Geräte

Automatischer Datenexport

- Export in CSV Datei
- Einzelauswahl für Messwerte von Interesse
- Individuelle Erfassung für jedes Gerät

Abrechnungen erstellen

- Zuweisen von Messstellen zu Kunden für Individuelle Verbrauchsabrechnung
- Rechnungsexport als PDF
- Datensätze prüfen und bearbeiten
- Individuelle Tarife (Abschlagszahlungen, Grundgebühr, Kosten pro Einheit und Monat)

An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

2 Installationshinweise

2.1 Systemanforderungen

2.1.1 Betriebssystem

Offiziell unterstützt und getestet werden

- Windows XP SP3
- Windows 7 32/64bit (empfohlen)

Die Software sollte jedoch auch auf anderen Windows Betriebssystemen, auf denen das .NET Framework 3.5 installiert ist, lauffähig sein.

Benutzerkonto

Zur Installation ist ein Benutzerkonto mit Administratorrechten erforderlich. Zur Ausführung des Programms ist ein Standardbenutzer mit eingeschränkten Rechten ausreichend.

Benutzerkontensteuerung (Windows 7 / Vista)

Durch die Benutzerkontensteuerung (User Account Control, UAC) werden Sie informiert, bevor Änderungen am Computer vorgenommen werden, für die die Berechtigungen eines Administrators erforderlich sind. Die Benutzerkontensteuerung kann auf der von Windows 7 empfohlenen Einstellung "Standard" belassen werden.

2.1.2 Hardware

Keine speziellen Anforderungen. Jedes moderne System sollte problemlos in der Lage sein den M-Bus Assistant auszuführen.

2.2 Installation

Zur Installation sind zwei Dateien erforderlich

- M-Bus Assistant Installer.msi
- setup.exe

Üblicherweise erhalten sie die Software entweder in Form einer Installations-CD oder als ZIP-Archiv (per Email oder Direkt-Download).

• Version von CD installieren

Sobald sie die CD einlegen, öffnet Windows automatisch einen Dialog zum Anzeigen oder Ausführen der Inhalte. Führen sie die "Setup"-Anwendung bzw. die "setup.exe" aus um die Installation zu starten. Sollte sich kein Dialog öffnen, verwenden sie den Windows Explorer und navigieren sie manuell zum Inhalt ihres CD-Laufwerkes.

Version aus ZIP Archiv installieren

Entpacken sie zunächst den gesamten Inhalt des Archivs in einen temporären Ordner (unter Windows 7 \rightarrow rechte Maustaste \rightarrow Alle extrahieren...). Führen sie dann die "Setup"-Anwendung bzw. die "setup.exe" aus um die Installation zu starten.



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

2.2.1 Installationspfad

Wir empfehlen die Anwendung in den bei der Installation vorgegebenen Ordner zu installieren.

Windows 7: <u>C:\Program Files (x86)\Cynox\M-Bus Assistant 2</u> Win XP: <u>C:\Programme\Cynox\M-Bus Assistant 2</u>

2.2.2 Daten / Datensicherung

Die Anwendungsdaten finden sie in folgendem Ordner:

Windows 7: <u>C:\Users\All Users\Cynox\M-Bus Assistant 2</u> Win XP: <u>c:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Cynox\M-Bus Assistant 2</u>\

Es handelt sich um "versteckte" Order. Sie können den angegebenen Pfad jedoch direkt in die Navigationsleiste vom Windows Explorer kopieren um den Ordner zu öffnen.

Hinweis: Es wird empfohlen regelmäßig eine Datensicherung durchzuführen! Beenden sie die Anwendung bevor sie die Dateien sichern.

- M-Bus Assistant.db Enthält Daten für Standorte, Pegelwandler, Geräte etc. Diese Datei sollte bei Backups immer zusammen mit der Datei "JOBDB.FDB" gesichert werden.
- JOBDB.FDB Enthält Einstellungen für die Aufgabensteuerung. Diese Datei sollte bei Backups immer zusammen mit der Datei "M-Bus Assistant.db" gesichert werden.
- Log.db

Enthält Einträge der Ereignisanzeige. Diese Datei kann bei Bedarf gelöscht werden um die Ereignishistorie zurückzusetzen.

MbusAssistant2.lic

Enthält Lizenzinformationen. Bearbeiten oder kopieren sie diese Datei niemals manuell, da die Lizenz womöglich ungültig wird. Alle Lizenzänderungen sollten innerhalb des M-Bus Assistant vorgenommen werden (siehe 2.3 Lizenz).



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

2.2.3 Vorhandene Version aktualisieren

Hinweis: Es wird dringend empfohlen vor jeder Programmaktualisierung eine Datensicherung durchzuführen (siehe 2.2.2 Daten / Datensicherung). Beenden sie die Anwendung bevor sie die Dateien sichern.

Um eine Vorhandene Version zu aktualisieren, führen sie die Installation wie gewohnt durch. Wählen sie als Zielordner den Ordner der bestehenden Version. Stellen sie sicher das sie **eine aktuellere Version** installieren. Die Kompatibilität mit bestehenden Daten wird nur aufwärts gewährleistet.

2.3 Lizenz

2.3.1 Allgemeine Hinweise

Für eine Funktionsübersicht der einzelnen Lizenzen siehe 2.3.2 Lizenztypen und Funktionsumfang. Sobald sie eine Lizenz erworben haben, erhalten sie von uns einen Lizenzschlüssel in der Form:

XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX

Bewahren sie diesen Schlüssel gut auf. Es handelt sich bei allen Lizenztypen um Einzelplatz-Lizenzen. Das bedeutet, dass sie mit einem Schlüssel immer nur eine M-Bus Assistant Installation zur gleichen Zeit aktivieren können. Sie können eine Lizenz jedoch jederzeit deinstallieren und auf einen anderen PC übertragen.

2.3.2 Lizenztypen und Funktionsumfang

Die Software ist auch als kostenlose Testversion voll funktionsfähig. Lediglich die Anzahl der gleichzeitig verwendbaren Geräte und der Umfang der Stammdaten ist eingeschränkt. Die Übersicht in Tabelle 1 zeigt die verschiedenen Lizenzen im Vergleich.

Lizenztyp	Testversion	Basic-20	Basic-50	Basic-X	Pro-X
Verfügbar					
Automatische Auslesung	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Standorte	1	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Pegelwandler	1	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Geräte	2	20	50	unbegrenzt	unbegrenzt
Kunden	1	1	1	1	unbegrenzt
Tarife	1	1	1	1	unbegrenzt
Support	-	E-Mail	E-Mail	E-Mail	Telefon

Tabelle 1: Lizentypen

M-Bus Assistant 2 - Benutzerhandbuch (v2.3.387)



Cynox - Weinert Engineering GmbH

An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

2.3.3 Lizenz anzeigen / anpassen

Um die aktuelle Lizenz anzuzeigen oder anzupassen öffnen sie zunächst den Lizenzdialog über die Menüleiste (vgl. 3.1).

0	Lizenz
ſ	kostenlose Testversion
	Sobald sie ihre Lizenz aktiviert haben, ist diese an die lokale Windows Installation gekoppelt. Falls sie ein neues Betriebssystem installieren oder die Lizenz auf einen anderen PC übertragen möchten, sollten sie die Lizenz zunächst deinstallieren. Danach können sie diese auf einem beliebigen anderen System erneut verwenden.
	Lizenz anpassen / installieren Schließen

Abbildung 2.1: Lizenz

In Abbildung 2.1 wird die aktuelle Lizenz als "kostenlose Testversion" angezeigt. Somit wurde in diesem Beispiel bisher noch keine Lizenz aktiviert. Um eine Lizenz zu installieren, klicken sie die Schaltfläche "Lizenz anpassen / installieren". Es öffnet sich der Dialog aus Abbildung 2.2.

🧹 Lizenz M-Bus Assista	nt 2 installieren	x	
Um eine neue Lizenz zu installieren geben Sie den Lizenzschlüssel ein den Sie beim Erwerb des Produktes erhalten haben und klicken Sie auf die Schaltfläche 'Installieren'. Die Schaltflächen 'Lizenz sichem' und 'Lizenz laden' können benutzt werden um die installierte Lizenz für Sicherungszwecke in eine/von einer Datei zu sichem/wiederherzustellen.			
Lizenzschlüssel XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XX			
Lizenzstatus	Keine Lizenz installiert		
Computer ID			
Lizenz laden Lize	nz sichem	Schliessen	

Abbildung 2.2: Lizenz installieren

Geben sie nun ihren Lizenzschlüssel ein und klicken sie die Schaltfläche "Installieren". Die Anwendung kontaktiert nun unseren Authentifizierungsserver und prüft, ob es sich um einen gültigen Schlüssel handelt. Falls der Zugriff auf das Internet nicht möglich ist, muss die Lizenz manuell aktiviert werden (vgl. hierzu Kapitel 2.3.3.1).

Sobald die Lizenz erfolgreich installiert wurde, ändert sich der Lizenzstatus auf "Lizenz installiert". Sollte die Aktivierung aus irgendeinem Grund nicht möglich sein, erscheint ein entsprechender Hinweis. Nachdem sie das Dialogfenster geschlossen haben, wird ihnen der aktuelle Lizenztyp angezeigt.



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

2.3.3.1 Lizenz manuell ändern (ohne lokalen Internetzugang)

Sobald eine Lizenz installiert oder angepasst wird, muss die Anwendung hierzu unseren Authentifizierungsserver kontaktieren. Ist dies nicht möglich, müssen sie diesen Vorgang manuell durchführen. Der in Abbildung 2.3 dargestellte Dialog wird nach einem fehlgeschlagenen Verbindungsversuch angezeigt.

Authentifiz	ierungsfehler	x
	Es konnte keine Verbindung zum Authentifizierungsserver über das Internet hergestellt werden, um ihre Lizenz auf diesem Computer zu authentifizieren. Möchten Sie ihre Lizenz in eine Datei speichern und die Authentifizierung offline vornehmen? Klicken Sie "Nein" um Ihre Internet- oder Firewall-Einstellungen zu beheben und dann klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Installieren um es erneut zu versuchen. Klicken Sie "Ja" um Ihre Lizenz in eine Datei zu sichern und diese offlin zu authentifizieren. Besuchen Sie http://www.cynox-support.de/ilsauth/AuthenticateFile.aspx um die Lizenzdatei selbst zu authentifizieren oder senden Sie diese Datei zu un und wir werden sie authentifizieren. Benutzen Sie dann die Schaltfläch "Lizenz laden" um die authentifizierte Lizenzdatei zu installieren.	", e is e
	Ja Nei	n

Abbildung 2.3: Authentifizierungsfehler

Wenn sie eine manuelle Authentifizierung der Lizenz durchführen möchten, bestätigen sie den Dialog mit "Ja" um die Lizenz in eine Datei zu sichern. Sie haben nun zwei Möglichkeiten:

- 1. Senden sie uns die Lizenzdatei per E-Mail zu. Wird werden diese dann authentifizieren und ihnen zurücksenden.
- 2. Kopieren sie die Lizenzdatei auf einen PC mit Internetzugang (bzw. auf einen USB Stick) und öffnen sie sie Internetseite <u>http:\www.cynox-support.de/ilsauth/AuthenticateFile.aspx</u> in einem Web-Browser ihrer Wahl. Es erscheint die Internetseite aus Abbildung 2.4. Wählen sie ihre Lizenzdatei über die Schaltfläche "Choose…" aus und klicken sie danach die Schaltfläche "Authenticate". Wenn der Vorgang erfolgreich war, können sie die authentifizierte Lizenz in eine Datei speichern.

Sie können die authentifizierte Lizenzdatei nun über die Schaltfläche "Lizenz laden" (vgl. Abbildung 2.2) aktivieren.



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

Authenticate License File	
This web page allows you to authenticate a license file if the computer to be licensed is offline or cannot connect to the authentication service. Select the license file to authenticate, then click the "Authenticate" button to download the authenticated license file. Use your browser's save function to save the authenticated license file. Copy the authenticated license to the original computer and use the "Load License" button to install it.	
	Choose
Authenticate	

2.3.4 Lizenz auf anderen PC übertragen

Wenn sie eine bereits aktivierte Lizenz auf einem anderen PC verwenden möchten, müssen sie diese zunächst deaktivieren. Verwenden sie hierzu die Schaltfläche "Lizenz deinstallieren" (vgl. Abbildung 2.2). Sobald die Lizenz deinstalliert wurde, können sie den zugehörigen Lizenzschlüssel auf einem anderen System erneut verwenden.

M-Bus Assistant 2 - Benutzerhandbuch (v2.3.387)



Cynox - Weinert Engineering GmbH

An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

3 Benutzeroberfläche

Nach dem die Anwendung gestartet wurde erscheint die in Abbildung 3.1 dargestellte Benutzeroberfläche. Im folgenden werden die einzelnen Bereiche und Funktionen näher beschrieben.



Abbildung 3.1: Benutzeroberfläche - Übersicht

- (1) Menüleiste
- (2) Navigationsleiste
- (3) Hauptansicht



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

3.1 Menüleiste

Über die Menüleiste (Abbildung 3.2) haben sie Zugriff auf die im folgenden beschriebenen Menüpunkte.

Datei	Extras	🕕 Info
Abbildun	g 3.2: Menüleiste	

➔ Datei

➔ Anwendung minimieren

Minimiert die Anwendung, so das nur noch ein Tray-Symbol sichtbar ist. Doppelklicken sie das Symbol um die Anwendung wieder anzuzeigen.

- ➔ Ordner anzeigen
 - → Daten Öffnet Datenordner im Explorer
 - ➔ Dokumentation Öffnet Dokumentationsordner im Explorer
- → Beenden

Beendet die Anwendung.

→ Extras

➔ Aufgabensteuerung

Zeigt die Oberfläche zur Verwaltung von Aufgaben im Hauptfenster an. Siehe 3.4 Aufgabensteuerung.

➔ Ereignisanzeige

Öffnet eine Ansicht in der die Anwendungsereignisse aufgelistet werden. Dient zur Fehlersuche und um Hintergrundvorgänge nachzuvollziehen. Siehe 3.7 Ereignisanzeige.

→ Einstellungen

Öffnet einen Dialog um allgemeine Einstellungen vorzunehmen. Siehe 3.6 Einstellungen.

➔ Info

➔ Downloads

Öffnet die M-Bus Assistant Support Webseite im Standard-Browser

→ Lizenz

Öffnet einen Dialog um die aktuelle Lizenz anzuzeigen oder anzupassen.

→ About

Öffnet einen Dialog mit allgemeinen Informationen zum M-Bus Assistant.

M-Bus Assistant 2 – Benutzerhandbuch (v2.3.387)



Cynox - Weinert Engineering GmbH

An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

3.2 Navigationsleiste

Über die Navigationsleiste (Abbildung 3.3) können sie bequem auf einen Großteil der Funktionen und Ansichten zugreifen. Sobald sie ein Element auswählen, wird ein entsprechendes Fenster in der Hauptansicht angezeigt.

\Lambda Standorte	8	Kunden	Tarife
□- Gebäude	e 1		
-M. Etage	e 1		
- 🗑 Z	ähler	1	
- 🗑 Z	ähler	2	
- 🕄 Z	ähler	3	
- 🗑 Z	ähler	4	
- 🗑 Z	ähler	5	
	ähler	6	
- M. Etage	e 2		
- 🗑 Z	ähler	1	
- 🛞 Z	ähler	2	
- 🛞 Z	ähler	3	
– 🕼 Z	ähler	4	

Abbildung 3.3: Navigationsleiste



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

3.2.1 Objekte hinzufügen oder entfernen

Um ein Objekt (Standort, Pegelwandler, Gerät, Kunde, Tarif) in der Baumstruktur hinzuzufügen oder zu löschen, führen sie einen rechts-klick aus. Es öffnet sich ein entsprechendes kontextabhängiges Menü (vgl. Abbildung 3.4).

🔺 Standorte 🔏	Kunden 📄 Tarife
E-A Gebäude 1 E-M Etage 1	Standort hinzufügen
⊞-JM. Etage 2	Standort löschen Pegelwandler hinzufügen
	Alle Zweige aufklappen Alle Zweige zuklappen

Abbildung 3.4: Navigationsleiste - Kontextmenü

3.3 Hauptansicht

Der Anzeige in der Hauptansicht ist von der aktuellen Auswahl in der Navigationsleiste abhängig. Im folgenden werden die verschiedenen Ansichten und die zugehörigen Funktionen beschrieben.

3.3.1 Standorte

Standorte bieten die Möglichkeit, Pegelwandler bzw. Messstellen nach verschiedenen Standorten zu gruppieren. Um einen Pegelwandler hinzuzufügen müssen sie zunächst mindestens einen Standort anlegen (vgl. 3.2.1 Objekte hinzufügen oder entfernen).

Bezeichnung:	Gebäude 1	
Notizen:		*
		~
Land:	Gemany	
Stadt:	Musterstadt	
Postleitzahl:	12345	
Strasse / Nr.:	Musterstraße	1

Abbildung 3.5: Standortansicht

Abbildung 3.5 zeigt die möglichen Standortinformationen anhand eines Beispiels.



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

3.3.2 Pegelwandler

Um M-Bus Geräte auszulesen, muss zunächst eine entsprechende Schnittstelle in Form eines Pegelwandlers angelegt werden (vgl. 3.2.1 Objekte hinzufügen oder entfernen). Danach können zu dem entsprechenden Pegelwandler eine Verbindung herstellen, und mit Hilfe der Suchfunktionen (oder über eine direkte Adressierung) die angeschlossenen M-Bus Geräte hinzufügen bzw. auslesen.

3.3.2.1 Allgemeines

Geben sie hier allgemeine Informationen zum Pegelwandler und die zu verwendende Datenverbindung an.

M. Allgemeines Gerätesuche und Konfiguration				
Gerätebezeich	Gerätebezeichnung: Etage 1			
Notizen:				
Pegelwandler Cynox MLC20-T Verbindungseinstellungen:				
IP Adresse:	192.168.0.1			
Port:	1470			
Timeout:	5000 💮 ms			
Übemehmen				

Abbildung 3.6: Pegelwandler - Allgemeines

Es werden folgende Verbindungsarten unterstützt:

1. TCP/IP (Internet oder lokales Netzwerk)

IP Adresse:	IP Adresse oder URL unter welcher der Pegelwandler erreichbar ist.
Port:	Port über den auf den Pegelwandler zugegriffen werden kann (1470 ist der
	Standardport für den Cynox MLC-20/100-T Pegelwandler).
Timeout:	Nach dieser Zeitspanne wird ein Verbindungsversuch abgebrochen, falls kein Gerät
	antwortet.

2. Seriell (COM-Port)

Port:	COM Port an welchen das Gerät angeschlossen ist.
Baudrate:	2400 Baud ist Standard für M-Bus.



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

3.3.2.2 Gerätesuche und Konfiguration

Nachdem sie (wie in Kapitel 3.3.2.1 beschrieben) die Verbindungseinstellungen vorgenommen haben, können sie nun die angeschlossenen Geräte suchen bzw. hinzufügen. Klicken sie die Schaltfläche "Verbinden" um eine Verbindung zum Pegelwandler herzustellen. Sollte der Verbindungsaufbau nicht möglich sein, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Abbildung 3.7 zeigt die Benutzeroberfläche nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

M. Allgemeines 📉 Gerätesuche und H	Konfiguration			
Verbindung				
🥑 Verbinden	🔢 Kommunikationsü	iberwachung		
💕 Trennen	Timeout: 1500	🗦 ms 🧯		
Suche		Bezeichnung	Primär	Sekundär
Gerätesuche starten	Primärsuche	New Device	23	00000123
		New Device	4	06292768
Suche abbrechen	Sekundärsuche	New Device	1	08601927
	0000000	New Device	4	12345678
	000000	New Device	5	14200000
Inverse Suche		New Device	0	22053365
🔍 Gerät über Adresse suchen	99999999 🚔	New Device	2	29068082
Roadcast (alle antworten)	2			
Gerätekonfiguration				
Gerät über Primäradresse ansprech	en 🕐			
Y Primäradresse ändem	4			
Sekundäradresse ändem	6292768 🚖		1	
Gerätezeit mit Systemzeit synchron	isieren	3 Gerat(e) aus	uste entf	emen
		Zum Umbenenn	en aoppei	dicken

Abbildung 3.7: Pegelwandler - Gerätesuche und Konfiguration

Verbindung

Verbinden / Trennen

Verbindung zum Pegelwandler herstellen bzw. trennen. Die Verbindung wird automatisch getrennt, sobald der Dialog geschlossen wird.

- Kommunikationsüberwachung Öffnet ein separates Fenster in dem der Kommunikationsverlauf dargestellt wird. Diese Funktion ist hilfreich um den Suchvorgang nachzuvollziehen und Probleme bei der Suche zu erkennen.
- Timeout

Das Timeout legt fest, wie lange nach einer M-Bus Anfrage auf eine Antwort gewartet wird. Erhöhen sie den Wert, falls sie Probleme bei der Auslesung haben (z.B. bei langsamen Internet oder Modemverbindungen). Die gewählte Verzögerungszeit wirkt sich massiv auf die Dauer der automatischen Gerätesuche aus und sollte daher nur so hoch wie erforderlich eingestellt werden.



Suche

- Gerätesuche starten
 - Startet (je nach Auswahl) eine Primärsuche oder eine Sekundärsuche.
- Inverse Suche Ist diese Option aktiviert, wird eine umgekehrte Suchreihenfolge verwendet. Dies kann, abhängig von der Adressverteilung, zu schnelleren Suchergebnissen führen.

Gerät über Adresse suchen

Wenn sie Adresse eines Gerätes bereits kennen und dieses direkt auslesen möchten, können sie diese Funktion verwenden. Abhängig von der Auswahl (Primärsuche oder Sekundärsuche) können sie die Suche über den entsprechenden Adresstyp durchführen.

Broadcast

Ermöglicht eine schnelle Suche falls sich nur ein einzelnes Gerät am Bus befinden.

Gerätekonfiguration

Primäradresse ändern

Wählen sie das Gerät aus der Liste aus, von dem die Primäradresse geändert werden soll und geben sie die neue Adresse ein. Klicken sie dann die Schaltfläche um die Adresse zu ändern.

Sekundäradresse ändern

Wählen sie das Gerät aus der Liste aus, von dem die Primäradresse geändert werden soll und geben sie die neue Adresse ein. Klicken sie dann die Schaltfläche um die Adresse zu ändern. Sie sollten vermeiden eine Sekundäradresse doppelt zu vergeben, da sie die betroffenen Geräte dann möglicherweise nicht mehr auslesen können.



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

3.3.3 Geräte

Sobald sie über die Suchfunktion ein oder mehrere Geräte zu einem Pegelwandler hinzugefügt haben (vgl. 3.3.2.2 Gerätesuche und Konfiguration), können sie über die Geräteansicht die Daten einsehen. Es besteht nun die Möglichkeit Messstellen zuzuweisen und Einstellungen zur automatischen Datenerfassung vorzunehmen.

Über die Navigation auf der rechten Seite (vgl. Abbildung 3.8) können einen der bereits vorhandenen Datensätze zur Ansicht auswählen oder eine Verbindung zum zugehörigen Pegelwandler herstellen, um einen neuen Datensatz auszulesen.



Verbindung 3.8. Gerat -

3.3.3.1 Allgemeines

Geben sie hier allgemeine Informationen zum Gerät an.

Allgemeines	Detailansicht 📃 Header 🔝 Rohdaten 🍺 Datenerfassung / Export
Bezeichnung:	Zähler 1
Zählerkennung:	21965071
Notizen:	·
	Ψ

Abbildung 3.9: Geräteansicht - Allgemeines

Bezeichnung

Beliebige Bezeichnung.

Zählerkennung

Die Zählerkennung wird für neue Geräte automatisch auf die Sekundäradresse gesetzt und kann beliebig angepasst werden. Die Kennung wird außerdem auf Abrechnungen zur entsprechenden Messstelle aufgelistet.

Notizen
 Beliebige Notizen.



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

3.3.3.2 Detailansicht

Diese Ansicht zeigt die Daten des derzeit ausgewählten Datensatzes.

Allgemeines	🖶 Detailansicht 🔚	Header 🔃 Rohdaten 🎍	Datenerfassung / Expo	ort			
Export	Beschreibung	Wert	Einheit	Kunde			
V 0	Energy	270.863.000,000	Wh	Mustermann, Max			
V 1	Volume	17.989,242000	m ³				
V 2	Volume Flow	4,073000	m³/h				
3	Power	79.987,000	W				
4	Flow Temperature	77,300	°C				
5	Return Temperature	60,200	°C				
6	Temperature Differe	17,143	К				
7	Fabrication No	21965071					
8	Customer location	21965071					
Messte	Messtelle zuweisen Xzuweisung aufheben Mustermann, Max						

Abbildung 3.10: Geräteansicht - Details

Messstelle zuweisen

Sie können einen beliebigen Messwert als Messstelle einem Kunden zuweisen. Für diesen Wert können dann Verbrauchsdaten erfasst und in Form einer Rechnung ausgewertet und ausgedruckt werden.

- **Zuweisung aufheben** Entfernen sie eine Messstelle, falls diese nicht mehr benötigt wird.
- CheckBox Export

Gibt an, ob dieser Messwert beim Export (3.3.3.5 Datenerfassung / Export) berücksichtigt werden soll.



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

3.3.3.3 Header

Zeigt Informationen aus dem Telegramm-Header des ausgewählten Datensatzes an.

Allgemeines	Detailansi	cht 📅 Header	👖 Rohda	aten 🗼 Datenerfassung / Export
Herstellerkenn	ung: SEN			
Herstellerversi	on: 14			
Medium:	Heat			
Primäradresse	: 0			
Sekundäradre	sse: 2190	5071		
Status:	0			
AccessNo:	161			

Abbildung 3.11: Geräteansicht - Header

3.3.3.4 Rohdaten

Zeigt die Rohdaten des ausgewählten Datensatzes in hexadezimaler Form an.

Allg	emein	es		Detail	ansic	ht	55 H	lead	er	n F	lohda	ten		Date	nerfa	issun	g / E	xport
68	42	42	68	08	00	72	71	50	96	21	AE	4C	0E	04	A1	00	00	00
00	06	63	08	27	00	0C	13	42	92	98	17	0C	3B	73	40	00	00	0C
2B	87	99	07	00	02	5A	05	03	02	5E	5A	02	03	60	F7	42	00	0C
78	71	50	96	21	0C	\mathbf{FD}	10	71	50	96	21	1F	Α5	16				
72	Byt	te (s	3)															

Abbildung 3.12: Geräteansicht - Rohdaten

M-Bus Assistant 2 - Benutzerhandbuch (v2.3.387)



Cynox - Weinert Engineering GmbH

An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

3.3.3.5 Datenerfassung / Export

In dieser Ansicht können sie verschiedene Einstellungen zur automatischen Datenerfassung und zum Datenexport vornehmen.

Allgemeines Detailansicht Datenerfassung / Export Header 10 Rohdaten	
Aktiviert Globale Vorgabe verwenden Zieldatei manuell festlegen	
Manueller Export in CSV Datei Exportiere Zeitraum Alle exportieren	0
Sonstiges Image: Sonstiges Image: Bei der automatischen Auslesung berücksichtigen	?

Abbildung 3.13: Geräteansicht - Datenerfassung / Export

Automatischer Export in CSV Datei

Wenn der automatische Export aktiviert ist, wird jeder neu erfasste Datensatz automatisch in die angegebene Zieldatei geschrieben. Es werden nur die Werte exportiert, die in der Detailansicht (vgl. 3.3.3.2 Detailansicht) über die Spalte "Export" ausgewählt wurden. Siehe auch 4.1 Hinweise zum CSV - Export.

Globale Vorgabe verwenden

Wenn sie die "Globale Vorgabe" verwenden, wird der Zielordner genutzt, der in den Einstellungen vorgegeben wurde (vgl. 3.6.2).

Zieldatei manuell festlegen

Wählen sie hier den gewünschten Zielordner aus.

- Manueller Export in CSV Datei
- Exportiere Zeitraum

Nutzen die diese Funktion um Datensätze aus einem bestimmten Zeitraum in eine beliebige Zieldatei zu exportieren.

Alle exportieren
 Nutzen die diese F

Nutzen die diese Funktion um alle vorhandenen Datensätze in eine beliebige Zieldatei zu exportieren.

• Bei der automatischen Auslesung berücksichtigen Deaktivieren sie diese Option falls dieses Gerät bei der automatischen Auslesung (vgl. 3.4 Aufgabensteuerung) ignoriert werden soll.



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

3.3.4 Kunden

Falls sie Verbrauchsabrechnungen erstellen möchten, müssen sie zunächst die entsprechenden Kunden anlegen. Sie können dann jedem Kunden eine oder mehrere Messstellen zuweisen (vgl. 3.3.4.2 Messstellen), für die der Verbrauch abgerechnet werden soll.

3.3.4.1 Allgemeines

Allgemeine Angaben zum Kunden.

👌 Allgemeines	🚮 Messstellen 🦳 Rechnungen
Vomame:	Max
Nachname:	Mustemann
Kundennummer:	KN12345
Steuemummer:	123456
Notizen:	<u>ـ</u>
	~
Land:	Germany
Stadt:	Musterstadt
Postleitzahl:	12345
Strasse / Nr.:	Musterstraße 1
Adresszusatz:	1.0G

Abbildung 3.14: Kundenansicht - Allgemeines



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

3.3.4.2 Messstellen

Um für einen Kunden eine Abrechnung zu erstellen, müssen sie diesem zunächst mindestens eine entsprechende Messstelle zuweisen für die der Verbrauch berechnet werden soll (vgl. 3.3.3.2 Detailansicht). Bereits zugewiesene Messstellen werden entsprechend Abbildung 3.15 aufgelistet.

Allgemeines Messstelle	n Rechnungen						
Medium und Preise			Adress	e der Abnahm	estelle		
Messeinheit:	Wh		Stadt	: [
Rechnungseinheit:	kWh		Postle	eitzahl:			
Umrechnungsfaktor:	0.001000	<u>*</u>	Strass	se / Nr.:			
Bruttoabschlag / Monat	: 0,00		Adres	szusatz:			
Tarif:	Tarif 1	•		[📄 Kundenadresse üb	emehmen	
Rechnung und Verbrauc	h						
aktuelles Jahr	🔘 letztes Jahr	Erster Messw	ert:	778,01 kWh	(07.01.2015)		
aktueller Monat	Ietzter Monat	Letzter Messy	wert:	839,44 kWh	(09.02.2015)		
heute	🔘 variabel	Differenz/Ver	brauch:	61,43 kWh			
01.01.2015 📃 🗸 -	31.12.2015	Anzahl Messy	werte:	3	Rechnu	ing erstellen	
Messstelle					Zählerkennung	Messeinheit	*
Stud_Park_II -> Pegelwar	ndler 1 Ost -> 0.01 001 -	> Register 0			11009342	Wh	Ŧ
X Messstelle entfernen							

Abbildung 3.15: Kundenansicht - Messstellen

Medium und Preise

- Messeinheit
 - Die Messeinheit des Zählers
- Rechnungseinheit Die Einheit die als Abrechnungsgrundlage verwendet werden soll. Für einige Messeinheiten wird die Rechnungseinheit automatisch ermittelt. Passen sie die Einheit nach Bedarf an.
- Umrechnungsfaktor • Bestimmt den Faktor über den die Messeinheit in die Rechnungseinheit umgerechnet wird. Für einige Messeinheiten wird der Faktor automatisch ermittelt. Passen sie den Faktor nach Bedarf an. •
- Tarif

Um für eine Messstelle eine Abrechnung zu erstellen, muss dieser zunächst ein Tarif als Rechnungsgrundlage zugewiesen werden. Wählen sie hierzu den gewünschten Tarif aus der Liste. Details zu Tarifen siehe 3.3.5 Tarife.



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

Adresse der Abnahmestelle

- Wenn sich die Rechnungsadresse (Adresse des Kunden) vom Standort der Abnahmestelle unterscheidet kann hier eine separate Adresse angegeben werden.
- Kundenadresse verwenden Verwenden die diese Funktion um die Kundenadresse ebenfalls für die Abnahmestellenadresse zu verwenden.

Rechnung und Verbrauch

Rechnung erstellen

Erstellt eine Rechnung für den gewählten Zeitraum und zeigt diese in der Rechnungsübersicht an (vgl. 3.3.4.3 Rechnungen).

- Erster Messwert / Letzter Messwert Zeigt den ersten bzw. letzen vorhandenen Messwert der innerhalb des gewählten Zeitraumes erfasst wurde.
- **Differenz/Verbrauch** Zeigt die Differenz zwischen dem letzten und dem ersten Messwert des gewählten Zeitraumes.

3.3.4.3 Rechnungen

In dieser Ansicht können sie bereits erstellte Rechnungen einsehen, ausdrucken und bearbeiten.

🧂 🧸 Alle	gemeines 🔢 N	Messstellen 📄 Rechnun	gen		
lfd.Nr.	Rechnungsnr.	Bezeichnung / Dateiname	Erstellt am	Von	Bis
17	16	Rechnung #16	08.05.2013 08:23:48	01.01.2013 00:00:00	08.05.2013 23:59:59
🔽 PC)F erstellen/anzei	gen 💦 Anpasse	en 🔀 Stornie	eren / verwerfen	📝 Stomierungen anzeigen

Abbildung 3.16: Kundenansicht - Rechnungen

• Drucken / Anzeigen

PDF erzeugen und anzeigen. Abbildung 4.2 zeigt ein Rechnungsbeispiel.

Anpassen

Rechnungsdetails anpassen (vgl. 3.3.4.3.1 Rechnung anpassen).

Stornieren / verwerfen

Rechnungen können nur storniert und nicht gelöscht werden, damit die Vorgänge immer nachvollziehbar bleiben. Sobald eine Rechnung storniert wurde, wird diese in der Übersicht durchgestrichen dargestellt.

• **Stornierungen anzeigen** Aktivieren sie diese Option um stornierte Rechnungen ebenfalls in der Liste anzuzeigen.



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

3.3.4.3.1 Rechnung anpassen

In diesem Dialog können sie verschiedene Rechnungsdetails anpassen (vgl. 3.3.4.3 Rechnungen).

Rechnung anpassen						x
Rechnungszeitraum:	Montag, 1. Oktober 2	2012 - Diens	tag, 30. Apri	i 2013		
Laufende Nummer:			Rechnun	igsnummer:	13	
Bezeichnung:	Rechnung #13		Notiz:			
Anmerkung für Kunden:						
						-
Berechnungsgrundlage e	insehen / anpassen					
Tarif:	Femwärme	Abl	esungen / N	lesswerte:		?
Nettogrundpreis / Jahr:	0	-	Ablesung h	inzufügen	Ablesung entfermen	1
Rechnungseinheit:	kWh		atum	Uhrzeit	Wert [kWh]	*
Bruttoabschlag / Monat:	921,00 🚔	- 0	1.10.2012	00:01	18579	
💷 Coundaratis haafiishati		0	8.01.2013	13:25	68395 68395	
Grundpreis berucksi	chtigen	- 2	2 01 2013	09:15	72547	=
Abschlagszahlunger	n berücksichtigen	- 3	1.01.2013	23:55	76514	
		2	8.02.2013	23:55	95793	
C Messwerte	prüfen	2	6.03.2013	08:30	109971	
Det des Oberes 76 me des	Datasandar	_ 2	6.03.2013	08:34	109971	
keine Probleme festgest	ellt.	_ 0	1.04.2013	21:30	114053	-
		L	0.04.0010	1-1	12 von 12	
Abbrechen		PDF erstelle	en/anzeigen		ОК	

Abbildung 3.17: Rechnung anpassen

Berechnungsgrundlage einsehen / anpassen

Wählen sie die Messstelle aus der Liste aus, für die sie die Werte überprüfen/anpassen möchten.

- Anmerkung für Kunden
- Diese Anmerkung taucht unterhalb der Rechnung auf.
- Abschlagszahlungen / Grundpreis berücksichtigen Gibt an ob die vorgegebenen Abschlagszahlungen bzw. der Grundpreis in die Rechnung mit einbezogen werden sollen.
- Ablesung hinzufügen / entfernen
 Sie haben die Möglichkeit manuelle Ablesungen hinzuzufügen, falls die automatisch erfassten Daten Lücken aufweisen.

Prüft ob die vorhandenen Messwerte plausibel sind und den gesamten Abrechnungszeitraum umfassen.

Hinweis: Bei der automatischen Auslesung kann es (je nach Auslesezeitpunkt) vorkommen, dass die letzte Auslesung bereits auf den 1. des Folgemonats fällt. Sie können diesen Fall berücksichtigen, indem sie Werte vom Folgetag bis zu einer bestimmten Uhrzeit automatisch mit einbeziehen lassen. Verwenden sie hierzu die Option "Zulässige Abweichung von einer Ablesung vom Rechnungszeitraum" in den Einstellungen (vgl. 3.6 Einstellungen).



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

3.3.5 Tarife

Tarife werden als Rechnungsgrundlage in Verbindung mit Messstellen verwendet um Abrechnungen zu erstellen.

Bezeichnung:	Femwärme	
Kommentar:		
Nettogrundpreis / Jahr:	100,00 🚔 €	
MwSt.:	Standard	▼ 19,0 🔶 %
Nettopreis / Einheit:	0,0000 🚔 €	Übernehmen
Monat	Nettopreis / Einheit €	<u> </u>
Januar	0,0452	
Februar	0,0452	=
März	0,0452	
April	0,0452	
Mai	0,0164	
Juni	0,0164	
Juli	0,0164	
August	0.0164	-

Abbildung 3.18: Tarifansicht

• Nettogrundpreis / Jahr

Der hier angegebene Nettogrundpreis pro Jahr wird in der Rechnung für den gewählten Rechnungszeitraum Tageweise berechnet.

• MwSt.

Gibt die gewünschte Mehrwertsteuer an. Sie können einen spezifischen Wert eingeben oder eine der beiden Vorlagen wählen (vgl. 3.6 Einstellungen).

Nettopreis / Einheit

Den Preis pro Abrechnungseinheit können für jeden Monat individuell angegeben werden. Wählen sie hierzu die entsprechenden Monate aus der Liste, geben sie den gewünschten Betrag ein und klicken sie dann "Übernehmen".



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

3.4 Aufgabensteuerung

Die Aufgabensteuerung (vgl. 3.1 Menüleiste) ermöglicht es, bestimmte Vorgänge regelmäßig zu einem frei wählbaren Zeitpunkt ausführen zu lassen. Wenn sie diese Funktion nutzen, darf die Anwendung nicht geschlossen werden. Sie können das Anwendungsfenster jedoch verbergen (vgl. 3.1 Menüleiste).

Aufgabensteuerung								
Тур	Bezeichnung	Zeitplan	Nächster Termin	Zuletzt ausgeführt	Status			
Messstellen Export	Monatlicher Export	etzter Tag des Monats um 23:59	28.02.2018 23:59:00		aktiv			
Zählerauslesung Tägliche Auslesung t		täglich um 03:00	09.02.2018 03:00:00		aktiv			
🕂 Hinzufügen 💈 Löschen 🕢 Zeitplan ändem 🕢 Aufgabensteuerung aktiviert								
Aktivieren	Pausierer	n 🚺 Liste aktualisie	ren E	Exec				

Abbildung 3.19: Automatische Auslesung

Hinzufügen

Fügt eine neue Aufgabe hinzu, nachdem sie den gewünschten Aufgabentyp und einen Zeitplan ausgewählt haben (vgl. 3.4.1 Aufgabe erstellen und Zeitplan festlegen).

• Zeitplan ändern

Vorhanden Zeitplan für die Ausführung der ausgewählten Aufgabe anpassen (vgl. 3.4.1 Aufgabe erstellen und Zeitplan festlegen).

Löschen

Entfernt die gewählte Aufgabe.

Aktivieren / pausieren

Sie können eine Aufgabe vorübergehend pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aktivieren.

Hinweis: Ob eine Aufgabe ordnungsgemäß ausgeführt und die entsprechenden Geräte ausgelesen wurden, können sie am besten anhand der Ereignisanzeige (vgl. 3.7 Ereignisanzeige) nachvollziehen.



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

3.4.1 Aufgabe erstellen und Zeitplan festlegen

Wenn sie eine neue Aufgabe anlegen oder eine vorhandene Aufgabe bearbeiten, wird der Dialog aus Abbildung 3.20 angezeigt. Hier können sie den gewünschten Aufgabentyp und einen Zeitplan festlegen.

🌐 Neue Aufga	be erstellen	_		\times
Aufgabentyp:	v⊰ ⊚ Zählerauslesung	Messsstellen Export		
Bezeichnung:	Neuer Job			
Zeitplan:	wöchentlich	 ✓ Sunday 		\sim
	Uhrzeit: 12:00 Tag:			
		Abbrechen	ОК	
Abbildung 2 20	Zeitnlan festlegen			

Abbildung 3.20: Zeitplan festlegen

Aufgabentyp: Die verfügbaren Aufgabentypen werden im Kapitel 3.4.2 Aufgabentypen näher beschrieben.

Bezeichnung: Frei wählbare Kurzbeschreibung.

Verfügbare Zeitpläne:

- minütlich
- viertelstündlich
- stündlich
- täglich (zu einer bestimmten Uhrzeit)
- wöchentlich (an einem bestimmten Wochentag zu einer bestimmen Uhrzeit)
- monatlich (an meinem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit)
- letzter Tag im Monat (am letzten Tag jedes Monats zu einer bestimmten Uhrzeit)



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

3.4.2 Aufgabentypen

3.4.2.1 Zählerauslesung

Über den Aufgabentyp (automatische) Zählerauslesung können sie alle Geräte von einem oder mehreren Pegelwandlern regelmäßig auslesen zu lassen. Nachdem sie eine entsprechende Aufgabe hinzugefügt und ausgewählt haben, können sie die die gewünschten Pegelwandler auswählen (vgl. Abbildung 2.1).

Verfügbare Pegelwandler	Standort	?
Pegelwandler 1	Stud_Park_II	
Pegelwandler 2	Stud_Park_II	
Pegelwandler 3	Cynox	

Abbildung 3.21: Zählerauslesung - Pegelwandler auswählen

Hinweis: Sie können einzelne M-Bus Geräte von der automatischen Auslesung ausschließen. Siehe 3.3.3.5 Datenerfassung / Export.

3.4.2.2 Messstellen Export

Über den Aufgabentyp (automatischer) Messstellen Export können sie in regelmäßigen Abständen eine vollständige Messstellenübersicht (vgl. 3.5 Messstellenübersicht und Export) in eine CSV-Datei exportieren lassen.

Die Dateinamen haben das Format "Messstellen 01.12.2018 12-45-00.csv".

Hinweise:

- Beachten sie, dass ein Zielordner für den automatischen Daten-Export ausgewählt sein muss. Siehe Kapitel 3.6.2 Sonstiges.
- Siehe Kapitel 4.1 Hinweise zum CSV Export für weitere Informationen zum CSV Format.



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

3.5 Messstellenübersicht und Export

Die Messstellenübersicht zeigt Informationen zu allen vorhandenen Messstellen an, und bietet die Möglichkeit diese in eine CSV-Datei zu exportieren.

Messstellenübersicht								
Kunde	Gerätekennung	Bezeichnung	Register	Wert	Einheit	Auslesezeitpunkt	Messtelle	*
Stud-Park	11009342	0.01 001	0	839.440,000	Wh	09.02.2015 09:41	Stud_Park_II -> P	
📃 Stud-Park	11009326	0.02 002	0	799.860,000	Wh	09.02.2015 09:40	Stud_Park_II -> P	
🔲 Stud-Park	11009330	0.03 003	0	718.720,000	Wh	09.02.2015 09:40	Stud_Park_II -> P	
🔲 Stud-Park	11009327	0.04 004	0	603.710,000	Wh	09.02.2015 09:40	Stud_Park_II -> P	-
🕜 Alle auswählen			n	😏 Liste aktualis	ieren	🖌 Als CSV-Dat	ei speichem	
aktuellster Wert				02.04.2015		V Messstellenu	rsprung anzeigen	

Abbildung 3.22: Messstellenübersicht

- Alle auswählen Wählt alle Messstellen aus.
- Keine auswählen Wählt keine Messstelle aus.
- Als CSV-Datei speichern Exportiert die ausgewählten (Auswahl über die Checkbox in der Spalte Gerätenummer) Messstellen in eine CSV-Datei (siehe auch 4.1 Hinweise zum CSV - Export).
- aktuellster Wert Verwendet den aktuellsten vorhandenen Messwert.
 letzter Wert bis
- Verwendet den aktuellsten Messwert bis einschließlich des ausgewählten Datums.Messstellen anzeigen

Spalte mit Messstelleninformation anzeigen/verbergen



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

3.6 Einstellungen

In diesem Dialog können sie verschiedene Anwendungseinstellungen vornehmen.

3.6.1 Rechnung

Globale Einstellungen	
Rechnung Sonstiges	
MwSt.	
Standard: 19,0 🔪 %	
Emäßigt: 7,0 💌 %	
Zulässige Abweichung einer Ablesung vom Rechnungszeitraum: 6 Stunden	
Zielordner für Rechnungs-Export	
Ordner auswählen	
Nachtext (unterhalb der Rechnung)	
Abbrechen	Übernehmen

Abbildung 3.23: Einstellungen – Rechnung

- MwSt.
 - Vorlagen zur einfachen Auswahl in den Tarif-Optionen.
- Zulässige Abweichung von einer Ablesung vom Rechnungszeitraum Bei der Erstellung einer Abrechnung werden die dem Abrechnungszeitraum nächstgelegenen Ablesewerte verwendet. Diese Einstellung gibt an, innerhalb welchen Zeitraumes die Messwerte vom Vor- bzw. Folgetag des gewählten Abrechnungszeitraums berücksichtigt werden sollen.
- Zielordner für Rechnungs-Export Gibt den Ordner an, in dem die Rechnungen als PDF Dateien abgelegt werden sollen.
 Nachtext

Der hier angegebene Text wird automatisch unterhalb aller Rechnungen angezeigt.



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

3.6.2 Sonstiges

Globale Einstellunge	n	
Rechnung Sonstiges		
Automatisch auf verfolgen	igbare Programm-Updates prüfen	
Globaler Ordner für autor	natischen Daten-Export in CSV Dateien	
Globaler Ordner für autor C:\Users\Marcus\Deskt	natischen Daten-Export in CSV Dateien op	
Globaler Ordner für autor C:\Users\Marcus\Deskt Ordner auswählen	natischen Daten-Export in CSV Dateien op	

Abbildung 3.24: Einstellungen - Sonstiges

Automatisch auf verfügbare Programm-Updates prüfen

Ist diese Option aktiviert, erscheint in der Benutzeroberfläche ein Hinweis wenn eine neue Programmversion verfügbar ist.

• Globaler Ordner für automatischen Daten-Export in CSV Dateien

Der hier ausgewählte Ordner kann als Ziel für den CSV Export genutzt werden. Dies hat den Vorteil, das sie die Einstellung nicht für jedes Gerät anpassen müssen, wenn ein anderer Zielordner genutzt werden soll (vgl. 3.3.3.5).



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

3.7 Ereignisanzeige

Sie können diesen Dialog über die Menüleiste öffnen (vgl. 3.1 Menüleiste). Die Ereignisanzeige dient dazu Vorgänge nachzuvollziehen und eventuelle Probleme (z.B. bei der Aufgabensteuerung) zu erkennen.

Das Beispiel in Abbildung 3.25 zeigt das ein Verbindungsaufbau [250] während einer automatischen Auslesung [248] fehlgeschlagen ist. Zuvor wurden einige Geräte erfolgreich ausgelesen [246, 247].

	Zeit	Ereignistyp	Beschreibung			
251	02.03.2013 16:45:09	Wamung	JobExecutionException while executing Neuer Job: Connection to '			
250	02.03.2013 16:45:09	Fehler	Connection to 'Etage 1' failed. Reason: Failed to connect to 1470 wi			
249	02.03.2013 16:45:00	Information	Connecting to 'Etage 1'			
248	02.03.2013 16:45:00	Information	Executing Job Neuer Job triggered from viertelstündlich			
247	02.03.2013 16:30:14	Information	Readout of 'Zähler 6' '20840033' at 'Etage 1' successful.			
246	02.03.2013 16:30:11	Information	Readout of 'Zähler 5' '20840023' at 'Etage 1' successful.			
Ereignisfilte	er · 📝 Wamung 📝 Ir	formation 🔽 System	n Andere Limit: 500 Aktualisieren			
Beschreibung						
	Job Execution Exception while executing Neuer Job: Connection to 'Etage 1' failed. Reason: Failed to connect to 1470 within the specified					

Abbildung 3.25: Ereignisanzeige

Ereignisfilter

Sie können die angezeigten Ereignisse nach Typ filtern.

• Limit

Gibt an wie viele Einträge in der Liste angezeigt werden sollen.

Aktualisieren

Aktualisiert die Liste.



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

4 Weitere Informationen

4.1 Hinweise zum CSV - Export

Zur korrekten Anzeige der erzeugten CSV – Dateien in Excel oder Openoffice Calc wählen sie beim Öffnen der Dateien als Zeichensatz "Unicode (UTF-8)" und als Trennzeichen "Komma" aus. Abbildung 4.1 zeigt ein Beispiel anhand von Zählerdaten, bei dem in der Detailansicht 2 Messwerte (Energy und Volume) für den Export ausgewählt wurden.

	A	В	С	D
1	Zeitstempel	Quelle	Energy [Wh]	Volume [m ^s]
2	01.03.2013 20:30:02	Gebäude 1 -> Etage 1 -> Zähler 1	269.421.000,000	17.909,065000
3	01.03.2013 20:45:02	Gebäude 1 -> Etage 1 -> Zähler 1	269.439.000,000	17.910,075000
4	02.03.2013 10:45:02	Gebäude 1 -> Etage 1 -> Zähler 1	270.434.000,000	17.966,032000
5	02.03.2013 11:00:02	Gebäude 1 -> Etage 1 -> Zähler 1	270.454.000,000	17.967,033000
6	02.03.2013 11:15:02	Gebäude 1 -> Etage 1 -> Zähler 1	270.474.000,000	17.968,059000
A I I 'I				

Abbildung 4.1: Daten CSV Export



An den Kolonaten 27, Germany 26160 Bad Zwischenahn, www.cynox.de

4.2 Rechnungsbeispiel

Mustermann, Max Musterstraße 1 12345 Musterhausen Abnahmestelle Deutschland Musterstraße 1 12345 Musterhausen 05.03.2014 Rechnung Rechnungsnummer: 25 Abrechnungszeitraum: 01.01.2013 - 31.12.2013 Zählerkennung: 14200000 Tarif: Fernwärme Zählerstand [kWh] Verbrauch Pos. Ablesezeitpunkt Nettopreis € / Betrag € von bis alt neu [kWh] kWh 25.10.2013 28.10.2013 3.532,927 3.600,000 0,0492 67,073 173,82 1 2 Nettogrundpreis 240,00€ / Jahr (365 Tag(e)) 239,34 413,16 Zwischensumme (netto) zzgl. MwSt (19,0%) 78,50 Zwischensumme (brutto) 491,67 geleistete Abschlagszahlungen 40,00€ / Monat (12 Monat(e)) -480,00 zu zahlender Betrag 11,67 [Beliebige Anmerkung für Kunden] Muster GmbH, Musterstraße 1, 12345 Musterhausen Bankverbindung: Musterbank KN:123456789 BLZ: 123 45 67 Geschäftsführer: Herr Mustermann

Abbildung 4.2: Rechnungsbeispiel